



Installazione accesspoint aggiuntivi con gateway Wi-Fi Hotel & WiFinity Mikrotik

Hai acquistato anche uno o più accesspoint aggiuntivi per estendere il segnale WiFi nella tua location?

Di seguito sono indicate tutte le istruzioni su come montare i dispositivi e collegare i cavi.

Tutti gli access point aggiuntivi acquistati tramite la nostra azienda vengono forniti GIA' CONFIGURATI! Basterà seguire le semplici istruzioni su come collegarli al sistema!

Prima di procedere con l'installazione degli access point aggiuntivi eseguire l'installazione del gateway seguendo le istruzioni riportate nel manuale d'istruzioni principale.

1. Connessioni e cablaggi



Seguire le operazioni nell'ordine in cui sono elencate:

1. Collegare l'estremo di un cavo di rete sulla porta 2 (LAN) del gateway WiFiHotel / WiFinity e l'altro estremo del cavo nella porta "LAN" dell'alimentatore (se presente un solo accesspoint) oppure in una porta di uno switch (se presente più di un accesspoint).
Nell'immagine cavo di colore rosso.
2. Utilizzando il cavo preparato dal vostro elettricista/impiantista, collegare un estremo nella porta "POE" dell'alimentatore e l'altro estremo nell'alloggiamento dell'access point.
3. Attaccare alla corrente elettrica gli alimentatori.

Ripetere l'operazione descritta per ogni access point fornito.

2. Verifica funzionamento access point

Una volta terminata la procedura d'installazione verificare:

Access point "Picostation"	Access point "Unifi" e "Ac Lite"
 <p>The image shows a white vertical access point with a single antenna. To its right is a legend with two colored squares: a red square labeled 'Led Dati' and a green square labeled 'Led Power'.</p>	 <p>The image shows two circular access points. The one on the left is white with a green ring around the center. The one on the right is white with a blue ring around the center.</p>
<p>1. Verificare che i primi 2 led verdi in basso negli access point siano accesi (il primo acceso fisso, il secondo acceso fisso con qualche lampeggio)</p>	<p>1. Verificare che il led centrale sia acceso fisso (verde per "Unifi" blu per "Ac Lite")</p>
<p>2. Mediante il pc portatile/tablet utilizzato per l'installazione del gateway WiSpot, portarsi in prossimità di ogni singolo Access Point Installato, connettersi alla rete WiFi "Wifinity". Nel momento in cui vi sarete connessi all'access point si accenderanno anche altri led sull'access point stesso. Provare ad utilizzare la connessione inserendo username e password.</p>	<p>2. Mediante il pc portatile/tablet utilizzato per l'installazione del gateway WiSpot, portarsi in prossimità di ogni singolo access point Installato, connettersi alla rete WiFi "WiFinity". Provare ad utilizzare la connessione inserendo username e password.</p>



Serve assistenza?

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione!

- Cerca tra le soluzioni nel nostro portale di assistenza <http://supporto.wifihotel.it> o <http://supporto.wifinity.it> Troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno!
- Se non trovi la soluzione al tuo problema apri un ticket di assistenza al nostro supporto tecnico inviandoci una mail a:

supporto@wifihotel.it

supporto@wifinity.it

Ti risponderemo nel minor tempo possibile!

- Hai un problema urgente? Puoi contattarci telefonicamente al numero 051-6147570. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 (festivi esclusi).